



1. Varmista, että kuusiakoloruuvien ja kierrekaran väliin (mitta A) jää varmasti tyhjää oven molemmille puolille vaikka kierrekara olisi toispuoleisesta. Jos ne vastaavat toisiinsa, vedin rikkoutuu.
2. Käytä pehmeissä ja joustavissa ovissa tukiholkkia.
3. Kierrä kierrelaippat holkkimutteriin sormikireydelle ja toiseen vetimeen kierrekara sopivaan syvyyteen.
4. Kiristä holkkimutterista, pitäen vastapuolelta vastaan. Ensin kiristyy kierrelaippa oveen ja vedin heiluu vielä. Kiristä lisää kunnes heilunta lakkaa. HUOM !! Jos tästä teet vielä varman päälle kiristykseen niin vedin rikkoutuu eikä sitä enää voida kiristää. Lähetä se tehtaallesi.
5. Tärkeää. Muista tehdä kiristykseen toinen vaihe myös oven toiselle puolelle.

MK2R Oy

Ohje

Piir. N:o PV402xL